

## Bedienungsanleitung: **Racer AH001-2**



### **Uhrwerk VK 64**

Analoges Quartzwerk

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch:

#### **Funktion:**

Zentrum Stunde, Zentrum Minute, 24 Stundenanzeige auf 9 Uhr, 60 Minutenanzeige auf 3 / Datumsanzeige

#### **Technische Parameter:**

Bewegungsdurchmesser:  $\varnothing 30.8\text{mm}$ ; Bewegungstärkte: H5.10mm;

#### **Einstellungsmethode:**

1. Manuell die Position "1" Uhr stellen inkl. Datumsanzeige

#### **Funktion Stoppen:**

1. Drücken Sie zuerst die "M" Timing Start / Stop-Taste, um die Sekundenbewegung zu starten.
3. Drücken Sie die "N" Taste, um auf Null zurück stellen.

(Der mittlere Sekundenzeiger ist Null und zeigt auf das Zeichen bei "12"; die 3-Punkt-Position ist für das "30" -Zeichen)

Die Oberfläche und das Gehäuse besteht aus Edelstahl L316L mit einer IP Beschichtung. Bitte beachten Sie das diese verkratzt werden kann. Beide Gläser bestehen aus Saphire und können nicht verkratzen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß

Andreas R. Hartig