

Bedienungsanleitung: **Racer AH001**



Uhrwerk St 1901

Mechanisches Handaufzugswerk

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig vor dem Gebrauch:

Funktion:

Zentrum Stunde, Zentrum Minute, Dauersekunden auf 3 Uhr, 30 Punkte / Runde, bei 9 Uhr

Technische Parameter:

Bewegungsdurchmesser: $\varnothing 31.3\text{mm}$; Bewegungstärkte: H6.25mm;

Frequenz: 21600 Hz / Stunde, Anzahl der Steine 17.

Einstellungsmethode:

1. Entriegeln Sie den linken Sicherheitsbügel nach oben.
2. Manuell die Position "1" aufziehen.
3. Ziehen Sie die Krone in die 2. Position und stellen Sie den Stunden- und Minutenzeiger ein.
4. Schließen Sie wieder den Sicherheitsbügel

Funktion Stoppen:

1. Entriegeln Sie den linken Sicherheitsbügel nach oben.
2. Drücken Sie zuerst die "M" Timing Start / Stop-Taste, um die Sekundenbewegung zu stoppen, und drücken Sie die "N" Taste, um auf Null zurück zu zählen.
3. Schließen Sie wieder den Sicherheitsbügel

(Der mittlere Sekundenzeiger ist Null und zeigt auf das Zeichen bei "12"; die 3-Punkt-Position ist für das "30" -Zeichen)

Die Oberfläche und das Gehäuse besteht aus Edelstahl L316L mit einer IP Beschichtung. Bitte beachten Sie das diese verkratzt werden kann. Beide Gläser bestehen aus Saphire und können nicht verkratzen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß

Andreas R. Hartig